




## Digitaler Organist - Anleitung




Der Digitale Organist<sup>®</sup> ermöglicht das Programmieren einer digitalen Orgel und das Abspielen von Musik, Lieder aus dem Gotteslob und Literatur.




Schritt 1: Stecken Sie auf der Rückseite die Kabeln für Netzgerät und 2x MIDI an. Stecken Sie den USB-Stick an. Schalten Sie das Gerät ein.



Schritt 2: Nach dem Einschalten der Orgel können Sie das Instrument in Halbtönen schrittweise transponieren, z.B. wenn die Lieder zu hoch sind.



Schritt 3: Drücken Sie am Touch-Display Open, um zur Songliste (= Lieder) zu gelangen. Menü-Sprache = englisch. Hinweis: Theoretisch könnten Sie auch eine Playliste programmieren (siehe dazu [www.syndyne.com](http://www.syndyne.com)).



Schritt 4:  
1) Scrollen Sie in der Song List durch die Liederauswahl. Pro Block sind 50 Lieder gespeichert.  
2) Das ausgewählte Lied erscheint in Negativschrift.  
3) Drücken Sie sanft auf Play.




Schritt 5:  
Alternativ kann die Steuerung über eine optionale intuitive Fernbedienung erfolgen. Mit « od. » springen Sie in Ihrer Playliste 1 Lied zurück oder vor. Mit + oder - korrigieren Sie das Tempo. Mit der roten Record-Taste nehmen Sie auf.



Schritt 6:  
1) Drücken Sie auf Play, die Einstellungen werden geladen und das Lied beginnt (mit einem Vorspiel, danach die Strophen).  
2) Das Tempo (BPM) können Sie bei Bedarf verändern (+ oder -)  
3) Nach der letzten gewünschten Strophe drücken Sie auf Stopp. NB: Es sind meist mehr Strophen aufgenommen als benötigt (Klang variabel)  
4) Nächste Auswahl = Main Menu.



Schritt 7: Um die Lautstärke während der Wiedergabe zu verändern drücken Sie z.B.  
a) Oktav 4' (ober der Schrift) = leiser = Register weg  
b) Oktav 2' (unter der Schrift) = lauter = Register dazu  
Generell gilt: Jede Registrierung ist während der Wiedergabe von Hand veränderbar. Drücken Sie nach jedem Lied auf 0 (rechts unten), um die Register zu löschen!!



Schritt 8:  
Selber neue Lieder aufnehmen:  
1) Drücken Sie auf New.  
2) Geben Sie einen Lied-Namen ein (8-stellig)  
3) Drücken Sie Enter und danach im Aufnahme-Display rechts unten auf den runden Record-Punkt.  
4) Mit der quadratischen Stopp-Taste beenden Sie die Aufnahme. Sie ist am USB-Stick gespeichert.  
5) Kopieren Sie zur Sicherheit den USB-Stick auf den PC.